



1. Minus Messpunkt der nicht angeschlossenen Verbraucher

2. Plus Messpunkt der angeschlossenen Verbraucher

3. Anschluss Starterbatterie