Guide de paramétrage pour installation Autonome

Pour batterie Pylontech, Multiplus, MPPT smart solar et système GX

Sommaire

- <u>p3</u>. Paramétrage du Multiplus en local
- p16. Paramétrage du MPPT Smart Solar par Bluetooth
- p17. Paramétrage du Cerbo GX sur le GX Touch
- p21. Vérification du système- Batteries Pylontech
- p23. Vérification du système Régulateur MPPT
- <u>p24</u>. Vérification du système- Recharge par le Multiplus
- p25. Vérification du système Paramètres secondaires
- p26. Première connexion à son espace VRM
- <u>p29</u>. Système VRM Tableau de bord
- <u>p30</u>. Système VRM Visualisation avancé du système
- <u>p31</u>. Système VRM Paramétrage du Multiplus à distance
- p33. Système VRM Mise à jour à distance
- <u>p34</u>. Système VRM Console à Distance
- <u>p35</u>. Système VRM Journal des Alarmes
- <u>p36</u>. Système VRM Nous donner accès à votre installation pour vous aider à distance
- p37. Annexes

Avant de réaliser le paramétrage du Multiplus , il vous faut déconnecter le câble RJ45 reliant le cerbo GX au multiplus. Le Multiplus doit être connecté uniquement à la (ou les) batterie(s) et à l'interface MK3.

Pré requis :

- Une connexion internet
- Un câble RJ45 (Ethernet)
- Une interface MK3
- Un ordinateur Windows (les logiciels ne sont pas compatibles avec MacOs)
- N'importe quel Multiplus VE.BUS* avec une version logicielle 469 ou plus récent

Logiciels à utiliser :

- Victron connect : <u>https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/victronconnect</u>
- VE CONFIG : <u>https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/software</u>
- Driver interface MK3 : <u>https://www.victronenergy.fr/upload/software/CDM21228_Setup.exe</u>

Mise à jour du Multiplus

Une fois les différents accessoires déconnectés (GX, contrôle à distance...), connectez votre MULTIPLUS à votre ordinateur grâce au câble RJ45 et à l'interface MK3 puis allumez le.





Avant de commencer le paramétrage du Multiplus, il est nécessaire de le mettre à jour. L'utilisation de l'application VICTRON CONNECT téléchargée préalablement est la méthode la plus simple.

Une fois le Multiplus connecté, vous pouvez ouvrir l'application Victron connect:

_						
	LOCAL	VRM	1447	Entrée CA 1 Sortie CA 3W	··· État	Absorptio
	Propres appare	ils		(A) 12.0A		
	48/3000/35-32				Tension	Puissance
	Autres appare	ls			Courant	Fréquence
	Cerbo GX				0.14A	50.0Hz
1	192.168.1.17 VRM ID:					Delegence
	Vous ne trouvez nas le produit qu	e vous recherchez ?	2		230V	OW
_	vousne nouvez pasie produit du			57.76V 0A	Courant	Fréquence
					D.UTA Pottorio	50.0HZ
				Charge d Absorption	Tension	Courant
				La batterie se charge à une tension constante, et avec un cour	ant 57.76V	0A
			C	décroissant jusqu'à ce qu'elle soit entièrement chargée.	soc 85%	Température 25°C
Le lo	ogiciel va détecter	votre Multiplus		Accéder aux paramètres du M	ultiplus (bout	on en haut à di
auto	omatiquement. Clie	quez dessus.				



L'accès aux paramètres est protégé par mot de passe. Saisissez le code suivant : « zzz »

Général	>		
Réseau	>		
Onduleur	>	Nutri Film	
Chargeur	>		
Contrôle d'entrée CA	· ·		•
		Produit	
Aide et Manuels	>	MultiPlus 24/800/16	5-16
		Firmware v494 v497 disponible pour mise	MISE À JOUR à jour
ller dans « Info produit	» en cliquant		
ci:		Cliquer sur « N	lise a jour »

es du solali



La mise à jour est maintenant terminée. Passons au logiciel VE Config.

VeConfig

Tous les paramètres suivants correspondent à une configuration avec des batteries Pylontech US2000C pour une utilisation en site isolé du réseau électrique.



Ouvrir le logiciel VECONFIG puis cliquer sur Sélection Port

Les Architectes du solaire



Si aucun USB Serial Port n'est détecté, une réinstallaiton des drivers peut etre nécéssaire : Voir annexe

VeConfig

Onglet *Général*



Activer le moniteur de batterie du convertisseur

VeConfig

Onglet Convertisseur

We Configure 3 (MultiPlus-II 48/3000/35-32 S/N: HQ2147DQWP7)

Fichier Sélection Port Objectif Par Défaut Options Spécial Aide Convertisseur Chargeur VS (Inter.virtuel) Assistants Général Grid MultiPlus-II PowerAssist Tension de sortie du convertisseur 230 Sortie frég. - - - Hz Fact. acclrtn. cour. aux. 2.0 USortie 4 V Relais de terre 0.0Å ISortie Entrée Frég. - - - Hz shut-down on SOC Tension de déconnexion CC URéseau 0 V 0 IRésau A 0.0 w shut-down 0.0 Tension de reconnexion CC 0.0 Pré-alarme Voltage batterie faible 48.00 48.7 V Udc Ond. Udc 0.0 V ldc 0A Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) État ch. Ignorer CA Activer le mode AES Relais aux. Entrer en mode AES si charge < à 69 W afficher contrôleur VE.Bus Sortir du mode AES si charge 46 W > au niveau de démarrage. tenir les paramèl Sinusoïde modifiée voyer les paramè mode recherche 👔 <u>Changes require reset</u>

Activation du PowerAssist afin d'aider le convertisseur avec le parc batterie en cas de forte demande

X

Renseigner les tensions de coupure et pré-alarme. Les tensions indiquées sur cette image sont pour un parc batterie 48V Pylontech US2000C

La tension de préalarme dépend des spécificité du projet. En présence d'un groupe électrogène à démarrage automatique sur seuil de tension, une tension supérieure peut être nécessaire

VeConfig

Onglet Chargeur



Paramétrage du Multiplus en local VeConfig

Onglet Chargeur



Paramétrage du Multiplus en local VeConfig

Envoyer les paramètres au multiplus



Paramétrage du Multiplus en local VeConfig

Fin de paramétrage VE CONFIG

Le paramétrage du Multiplus est fini. Il est nécessaire maintenant de débrancher l'interface MK3 et de rebrancher le Cerbo GX sur le convertisseur



Paramétrage du MPPT Smart Solar par Bluetooth

Se connecter au MPPT via l'application Victron Connect et suivre les étapes suivantes:

← МРРТ	150/100)
STATUT	HISTORIQUE TENDANCES	
Solaire	5710w	
Solaire		
	72.00V	
Ourant	79.3A	
Batterie		
	57.10V	
Ourant	100.00A	
📅 État	Bulk	
Sortie de charge virtu		
	Activé	

× Paramètres	•
Batterie	>
Sortie de charge	>
Lampadaire	>
Fonction de port Tx	>
Fonction de port Rx	>
Mise en réseau VE.Smart	>

← Paramètres		
Tension de batterie		48V 👻
Courant de charge max		100A
Chargeur activé		-
Préconfiguration de batterie	Défini par uti	lisateur 🔻
Mode expert		
Tensions de charge		
Tension d'absorption		52.00V
Tension Float		51.00V
Tension d'égalisation		Désactivé
Bulk		
Décalage de tension re-bulk		0.40V
Absorption		
Durée d'absorption		Fixe
Durée d'absorption		1h 0m
Courant de queue		Désactivé
ré-collocation		

Activation du mode expert car aucune pré-configuration ne correspond.

Il faut avoir au préalable activé le bluetooth de son smartphone

Connexion internet (Obligatoire)

<	Paramètres	17:34
Sondes CA sans fil		>
Appareils Modbus TCP		>
Ethernet		>
Wi-Fi		>
Modem GSM		>
Bluetooth		>
<u>ااا</u> Pages	\$	≡ Menu

Le mise en communication avec le VRM peut se faire de trois manières

- Filaire via Ethernet
- Sans fil via le Wifi
- Sans fil via le modem 4G Victron Energy

Cette connexion est obligatoire dans le cadre de la garantie du matériel

Communication Web et sauvegarde des données

<	Paramètres	হ্ন 17:24
Console à distance		>
Configuration Systèm	ie	>
DVCC		>
Affichage & Langue		>
Portail en ligne VRM		>
ESS		>
Pages <u>ااا</u>	\$	≡ Menu

Aller dans paramètres puis Portail en ligne VRM,

C Portail en ligne	e VRM	17:31	
Erreur de connexion		Aucune erreur	
Communication bidirectionelle du	I VRM∏		
Redémarrer appareil si aucun con	ntact		
Emplacement stockage	Ste	ockage interne	
Espace libre du disque	11	156.06M octets	
microSD / USB	Aucun st	ockage trouvé	
<u> 네</u> Pages 🛛 🗘	:	≡ Menu	

Afin d'avoir accès aux informations à distance de votre installation, il faut impérativement vous enregistrer au niveau du VRM de Victron Energy. <u>Voir page 26</u>.

Communication Web et sauvegarde des données

<	Paramètres	17:39	Console à distance 17:39
Général		>	ces parametres.
Micrologiciel		>	Première utilisation ? Pensez à activer ou désactier la vérification du mot de passe.
Date & Heure		>	Désactiver Mot de passe
Console à distance		>	Activer Mot de passe
Configuration Systèm	ne	>	Activer sur VRM
DVCC		>	Console à distance sur VRM – état En ligne
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu	<u> 네</u> Pages V 〓 Menu

La console à distance permet d'accéder à l'interface graphique du GX et de consulter les variables de l'installation en direct.

DVCC – Distributed Voltage and Current Control

<	DVCC	19:31	<		DVCC	19	9:36
ATTENTION : lire le ma	nuel avant d'effect	tuer des	Limiter cou	ırant de char	ge		D
réglages			Courant de	charge max	timal	1	25 A
DVCC	Mode	forcé activé	Limiter la te	ension de ch	arge de la	batterie gérée	
Limiter courant de char	ge		SVS - Sonde	e de tension	partagé	Mode forcé désact	tivé
Courant de charge max	imal	25A	STS - Sonde	e de tempéra	ature par	Mode forcé désact	tivé
Limiter la tension de cha	arge de la batterie	gérée	SCS - Sonde	e de courant	partagée		\bigcirc
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu	P <u>اند</u>	ages	\$	≡ Menu	

Le courant de charge maximal est automatiquement paramétré à 25A par batterie. Il est possible de l'abaisser si besoin. Note : La dernière MAJ du GX permet un paramétrage automatique du DVCC (Mode forcé).

L'activation de la sonde de courant partagée permettra de moduler le courant maximal envoyé au parc batterie et d'envoyer l'information à tous les appareils (Multiplus et MPPT) afin que le courant de charge maximal renseigné (ici 25A) soit respecté.

Vérification du système-Batteries Pylontech

Vérification de la détection des batteries Pylontechs.





En cas d'absence de détection de la batterie par l'appareil GX et si la connexion au GX se fait via un port VE CAN, il vous faut sélectionner la vitesse du port en choisissant un débit de 500kbits/s, indispensable à la communication Pylontech.

Les Architectes du solaire

🛕 🤿 15:54

 \bigcirc

0

Vérification du système-Batteries Pylontech

	Liste d'appare	il	▲ 15:54
MultiPlus-II 48/3000)/35-32	Co	nversion >
Pylontech battery	9	5% 49.96\	/ -1.7A >
SmartSolar Charge	r MPPT 150/35		23W >
Notifications			>
Paramètres			>
<u>.네</u> Pages		≡M	enu
<	Pylontech batte	ery	▲ 15:54
Batterie	49.97V	-1.7A	-84W
État de charge			95%
État da cantá			100%
Etat de sante			100%
Température de ba	tterie		100%
Température de ba Détails	tterie		18°C
Température de ba Détails Alarmes	tterie		100% 18°C >

Aller dans l'onglet Pylontech battery puis Détails

<			▲ 15	:54	
Tension de cellule la plus basse	01	01	3.33	0V	
Tension de cellule la plus élevée	0101 3.3			1V	
Température min. cellule			0102 1		°C
Température max. cellule			0101	1 18	°C
Modules de batterie 2 en ligr			0 ho	ors lig	ne
Nbre de modules bloquant la cha	narg	e	0	0	
<u>네</u> Pages 🗸 🗸		ΞI	Men	iu	

<				⚠	15	:55
Tension de cellule la plus élevée		01	.01	3.	33	1V
Température min. cellule			010	2	16	°C
Température max. cellule			010	1	18	°C
Modules de batterie	2 en ligne	е	0 h	ors	lig	ne
Nbre de modules bloquant la cha	arge/déch	arg	je		0	0
Capacité installée/disponible			10)0A	h	-
<u> 세</u> Pages A			Mei	าน		

Données des cellules du système Pylontech en temps réel

Doit correspondre au nombre de batteries connectées.

Doit correspondre à la capacité totale installée. 1 batterie: 50Ah, 2 batteries 100Ah...

Les Architectes du solaire

22

Vérification du système - Régulateur MPPT

Contrôle externe: réalisé par le système Pylontech. Doit être paramétré automatiquement.

	Liste d'app	areil			14:	27
MPPT 450/100					13W	>
MultiPlus-II 48/1000	0/140-100/10	00		Con	version	>
Pylontech battery		21%	48.3	84V	-18.1A	>
Notifications						>
Paramètres						>
<u></u> Pages				∎ Me	enu	

SmartSola	r Charger MP	PPT 150/35	15:56
État		C	ontrôle ext.
PV	66.41V	0.6A	43W
Batterie		49.97V	0.8A
Champ total			622.56kWh
Champ système			622.56kWh
Charge			Off
<u> </u>	~	≡м	lenu

Doit correspondre aux valeurs donnée par l'application Victron Connect (connexion bluetooth)

Vérification du système- Recharge par le Multiplus

	Liste d'app	bareil			14:2	28
MPPT 450/100	HQ				13W	>
MultiPlus-II 48/	10000/140-100/1	00		Con	version	>
Pylontech batt	ery	21%	48.3	5V	-17.8A	>
Notifications						>
Paramètres						>
<u> 네</u> Page	es		=	Me	nu	
<	Configuration	Systèr	ne		▲ 15:	58

<	Configuration Système	▲ 15:58
Nom du système		Automatique
Entrée CA 1		Générateur
Entrée CA 2		Indisponible
Contrôleur batte	rie	Automatic

Sélectionné automatiquement : Pylontech battery on CAN-bus

<u>네</u> Pages	~	≣ Menu
----------------	---	---------------

<	Paramètres	14:28
Général		>
Micrologiciel		>
Date & Heure		>
Console à distance		>
Configuration Systèm	e	>
DVCC		>
<u>ااا</u> Pages	~	≡ Menu
Sélectionner	la bonne sou	irce de charge
<	Entrée CA 1	14:29
Indisponible		\bigcirc
Réseau		\bigcirc
Générateur		Θ
Puissance de quai		\bigcirc
Le groupe électrogèr AVR pour qu'il soit a Si le multiplus refuse	ne doit être de qu ccepté par le mu e le groupe, faire	ualité Inverter ou Iltiplus . <u>ce paramétrage</u> .
\bigotimes		\bigotimes

Vérification du système - Paramètres secondaires

Toujours dans l'onglet Configuration Système

<	Configuration Syst	ème 🔥 15:58
Entrée CA 2		Indisponible
Contrôleur batte	erie	Automatic
Sélectionné auto CAN-bus	omatiquement : Pylo	ntech battery on
A un système C	C	
Mesures de la b	atterie	>
<u>네</u> Pages	; ^	⊒ Menu

« A un système **CC** » est à utiliser seulement si le système comporte une consommation ou une recharge en **C**ourant **C**ontinu (48V).



Première connexion à son espace VRM

Afin de se connecter à son espace VRM le Système GX doit être impérativement connecté à Internet.

Markets Downloads	Mot de passe *
note Monitoring	Mot de passe *
note Monitoring	Rester connecté
a redefined	
your Victron Energy systems remotely and catch alerts and alarms. With the most up-to-date the planet, you are always in perfect control,	Connexion Testez notre démo gratuitement
X-device such as the <u>Cerbo GX</u> with internet 20 for smaller systems.	Français
Login	Mot de passe oublié
	Enregistrez-vous gratuitement

_CJ /

ILECLES UU S

Première connexion à son espace VRM

Inscrire vos informations

Enregistrement	
Nom *	
Adresse mail *	
Numéro de téléphone *	
Entreprise	
Ville *	
Pays *	
Revendeur Victron	
① Mot de passe *	
Confirmation du mot de passe *	
En créant en compte, vous vous conformez à notre politique de	
confidentialité. Vous pouvez	
trouver la politique <u>here</u>	
S'inscrire	

Sélectionner le type d'appareil GX



Première connexion à son espace VRM

Inscrire l'ID de votre système GX.

Vous pouvez le trouver sur l'étiquette de l'appareil GX ou directement sur le GX touch



<	Portail en ligne VRM	র্ল 16:41
Journalisation per	mise	Activé(e)
ID Portail VRM		
Intervalle entre e	nregistrements	1 min
Utiliser connexion	sécurisée (HTTPS)	
Dernier contact		20 s
Erreur de connex	ion	Aucune erreur
<u>الا</u> Pages	~	≡ Menu

Les Architectes du solaire

Cerbo GX / Cerbo-S GX

Enter the VRM Portal ID below. Please make sure that: a) Your installation is connected to the internet b) Or in case of an offline installation: upload your GX file first using the upload function <u>here</u>

Add installation ID:

VRM Portal ID *

Add installation name:

Nom de votre installation (optionnel)

The VRM Portal ID, for example be300d83fff4 can be found at Menu > Settings > VRM online portal. For more information see our Troubleshooting to VRM connectivity GX or our VRM Manual

Request access

Une fois les informations rentrées – vous avez accès à votre espace VRM

Système VRM – Tableau de bord



.

Il faut au préalable s'être enregistré au niveau du site du VRM de Victron Energy pour avoir accès à toutes ces informations

Possibilité d'avoir accès à l'historique sur les 6 derniers mois.

Données générales de l'ensemble du système jour par jour

Les Architectes du solaire 🗦

29

Système VRM – Visualisation avancé du système

""	victron energy
٩	Rechercher une installat
	RETOUR
ଚ	Tableau de bord
v	Avancé
\otimes	Liste des appareils
ŝ	Paramètres +
Ŀ	Console à distance
ß	Remarques
3	Photos
Ś	Partager
<u>/</u>]	Journal des alarmes
0	Journal événements



Possibilité de choisir les Widgets afin de visualiser les données de votre installation selon votre choix.

La visualisation avancé du système permet d'observer tous les paramètres du système jour par jour



Système VRM – Paramétrage du multiplus à distance

Le multiplus peut être paramétré à distance grâce au logiciel Ve configure



Système VRM – Paramétrage du multiplus à distance

Cela va automatiquement ouvrir le fichier sous Ve configure (avoir au préalable téléchargé le logiciel ici).

MultiPlus-II	Fréquence du système © 50Hz © 60Hz
	Shore limit Limite de courant d'entrée CA 16.0 A 🔽 Déterminé par panneau de contr.
	✓ Enable battery montor Etat de charge en fin de phase bulk. 95.0 % Capacité de la batterie 200 Ah Charge efficiency 0.95
Vo	ous pouvez réaliser vos

Vous pouvez té	charger et charger ici les fichiers Remote VEConfigure depuis et vers les équipements connec
à votre appareil	X. Pour davantage d'instructions concernant le processus de configuration, rendez-vous sur :
Remote VECon	<u>ure Manual</u> .
Service configu	ble :
MultiPlus-II	/10000/140-100/100 (com.victronenergy.vebus.ttyS4)

Vous pouvez dès à présent exporter le nouveau fichier de configuration vers votre installation en retournant sur le VRM



Fermez l'onglet, l'enregistrement se fait automatiquement et la fenêtre va se fermer



Système VRM – Mise à jour à distance

Les appareils peuvent être mis à jours à distance afin de bénéficier des dernières mises à jour logiciel.



Système VRM – Console à Distance

Le VRM vous permet d'avoir accès à l'écran de votre GX touch via la console à distance*



17:39 Console à distance Première utilisation ? Pensez à activer ou désactier la vérification du mot de passe. *Avoir au préalable Désactiver Mot de passe Activer Mot de passe distance sur le VRM: Activer sur VRM Console à distance sur VRM – état En ligne \sim **≡** Menu

Les Architectes du solaire

activé la console à

Système VRM – Journal des Alarmes

Le VRM vous permet d'avoir accès à l'ensemble des alarmes de votre système sur un unique tableau

Q Rechercher une installat Journal des alarmes pour	
Appareil Déclenché par Description Commencée à	Supprimée après
Tableau de bord VE.Bus System [276] Automatic monitoring Temperature L1: Warning 19:08:1	6
V Avancé VE.Bus System [276] Automatic monitoring Low battery: Warning 2022-	51s
♡ Liste des appareils	-
[©] Paramètres +	tro l'origina
Console à distance	
Remarques des alarmes et la da	tation et
Photos d'ainsi mieux les ic	lentifier
S Partager	
學 Journal des alarmes	
Quitter la session	

Système VRM – Nous donner accès à votre installation pour vous aider à distance





		۲
Si	Inviter un utilisateur	
	Nom:* MvShop Solaire	
8	Courriel : *	
	relationclient@myshop-solaire.com	
sa	Accorder le contrôle complet : Message personnel : *	
5	Accès VRM – Votre Nom Client – Votre Conseiller MyShop Solaire	
	Envoyer	

Afin que votre conseiller puisse vous aider à distance, n'hésitez pas à nous donner accès à distance à votre VRM.

Annexe 1

Protection Hardware

En fonctionnement normal, les paramètres de charge sont fixés par le BMS de la batterie Pylontech et communiquée automatiquement au système au travers du GX.

Voici les limites imposées :

- Tension basse : coupure automatique à 44,5V ou moins
- Tension haute : coupure automatique à 54V ou moins
- Température de fonctionnement en décharge : -10 à 50 degrés Celsius
- Température de fonctionnement en charge : 0 à 50 degrés Celsius
- Limite du courant de décharge à 47V : 0A, le Multiplus s'éteint
- Charge / décharge crête : 102A sur 15 secondes, 200A sur 0,1s et 400A de courant de court circuit



Annexe 2

Installation manuelle des pilotes MK3

Pour installer manuellement les pilotes de l'interface MK3, il suffit de télécharger l'exécutable suivant sur le site de Victron Energy et de l'appliquer :



38

Annexes 3

Nombre de batterie en fonction du modèle de convertisseur-chargeur

Inverter / Charger Model	Inv continuous watts @ 25 degrees	Inverter peak watts surge rating	Number of Pylontech modules	Battery continuous discharge watt rating	Battery peak discharge watt rating
Multiplus 48/500/6	430	900	1	1200	4800
Multiplus 48/800/9	700	1600	1	1200	4800
Multiplus 48/1200/13	1000	2400	1	1200	4800
Multiplus 48/3000/35	2400	6000	2	2400	9600
Multiplus 48/5000/70	4000	10000	4	4800	19200
Quattro 48/8000/110-100/100	6500	16000	6	7200	28800
Quattro 48/10000/140-100/100	8000	20000	7	8400	33600
Quattro 48/15000/200-100/100	12000	25000	10	12000	48000

Annexes 4

Mise à jour des driver MK3

Il arrive que <mark>l'interface MK3 ne soit pas détectée par l'ordinateur même en présence des logiciels VE Connect et VE config.</mark>

Suivre la démarche suivante pour l'installation manuelle du driver:



Ouvrir Ve Config puis cliquer sur Spécial puis Pilotes USB



Ouvrir ensuite le Gestionnaire de périphérique puis effectuer un clic droit sur l'interface MK3 présentant un indicateur d'erreur.

Cliquer sur « Mettre à jour le pilote » puis sur « parcourir mon poste de travail [..] » et sélectionner le dossier précédemment téléchargé.



L'opération est à répéter une seconde fois dans certains cas.