

Tabelle1

Einstellungen b827eb95986d						
aktuelle Werte:				BMS Zellebene		BMS Packebene
	Multiplus	ESS Assistent	BMS Zellebene	wieder ein	BMS Packebene	wieder ein
Wechselrichter:						
DC Abschaltspannung Unterspannung	47V		2,7V	2,8V	43,5V	45V
DC Neustart	50,2V					
DC Voralarm	48V					
Ladegerät:						
Konstantspannung:	55,4V					
Erhaltungsspannung:	54,4V					
Zeiten:	1,00/ 7,00/ 8					
Sustainspannung:		50,5V				
Dynamisch Abschalten:		49/ 48/ 47/ 47V				
Neustart (Hysterese):		+1,2V				
DC Abschaltung Überspannung			3,6V	3,5V	57V	55,7V
BMS interne Batterietrennung Üspg.			3,65V			
BMS interne Batterietrennung Uspg.			2,55V			
Ballancierstrom			0,95A			
Venus GUI Ladespannungsbergrenzung	56V					